

alcOR



**ALCOR MOVE PLUS**  
SMART BRACELET

## Beállítások

A készülék beállítását és kezelését az Android és iOS operációs rendszerek alá letölthető VeryFitPro alkalmazással végezheti el.

### Figyelem

A használathoz szükséges hardver és szoftverkövetelmények az alábbiak:



iOS 7.1 vagy újabb



Andrid 4.4 vagy újabb



Bluetooth 4.0

## 1. A VeryFitPro letöltése

### 1. lehetőség:

"VeryFitPro" alkalmazás keresése és letöltése a Play Áruházból vagy az AppStore-ból

### 2. lehetőség:

A lenti QR kódok beolvasásával "VeryFitPro" alkalmazás keresése és letöltése a Play Áruházból vagy az AppStore-ból.



Play Áruház  
(Android 4.4+)



AppStore  
(iOS 7.0+)

## 2. A készülék üzembehelyezése

- ① Óvatosan húzza le a szíjat a készülék érintőgombos végénél kezdve a beépített USB csatlakozó szabaddá tételéhez.
- ② Az első használatot megelőzően csatlakoztassa a készüléket 5V/500 mA teljesítményű USB töltőhöz, vagy számítógéphez.



## 3. Érintőképernyő



Fel/le seprés  
Üzem módváltás /  
Kijelző aktiválás



Kijelző megérintése  
Váltás funkciók között /  
jóváhagyás



Érintőgomb  
Visszalépés az előző  
képernyőre /  
főképernyőre



2mp-ig megérintve tartás  
Funkció aktiválása

## 4. Eszköz párosítása a VeryFitPro alkalmazással



Győződjön meg arról, hogy telefonján aktív a Bluetooth, majd nyissa meg a "VeryFitPro" alkalmazást. A listából válassza ki a párosítani kívánt eszközt, majd a karpánt kijelzőjén lefelé seprve ébressze fel az eszközt a kapcsolódási folyamat befejezéséhez.

## A készülék megismerése

### 1. Hogyan viseljük az eszközt?

A készüléket egy órához hasonlóan a csuklóján, vízszintes helyzetben hordja, kb. 2 centiméterre a csuklósonttól.

### 2. Pulzusmérés

Ahhoz, hogy minél pontosabb értéket kapjunk a mérés során, kérjük az eszközt edzés során kicsit szorosabban viselje, mint normál használat esetén.

### 3. Automatikus pulzusmérés

Az automatikus pulzusmérés alapértelmezetten be van kapcsolva. Igény szerint ez a funkció az alkalmazásban kikapcsolható.

### 4. Működési idő

A készülék ~7 napig üzemel egy töltéssel.

### 5. Kezelőfelület



Képernyővédő



Óra számlap



Multi-sport mód



Értesítések



Írányított relaxáció



Időjárás




Zene vezérlés



Eszközök menü


## 6. Adatok szinkronizálása



Az alkalmazás automatikusan szinkronizálja az adatokat az eszköz párosításakor. Ezt követően a szinkronizálás megkezdéséhez húzza lefelé a képernyőt

## Funkciók

### 1. Aktivitás figyelés



Érintse meg a kijelzőt az alábbi adatok megjelenítéséhez: pulzus, lépésszám, elégetett kalóriák, távolság, aktivitás ideje.

### Pulzusmérés



(fél másodpercenként változik)

## 2. Multi-sport mód





① Válassza ki a multi-sport módot majd érintse meg a kijelzőt



② A kijelző megérintésével választhatja ki a kívánt sportot. A sport mód indításához tartsa 3 másodpercig megérintve a gombot.

### Folyamatban levő edzés


③ Folyamatban levő edzés során érintse meg a kijelzőt a megjelenített adatok közötti váltáshoz (kivéve a zenelejátszó képernyőt, ahol felfelé sepréssel léphet tovább).




④ Érintse meg a kijelző alatt található érintógombot az edzés szüneteltetéséhez.

⑤ Az edzés leállításához tartsa 3 másodpercig megérintve a  gombot.

### Megjelenített adatok



Megjegyzés: GPS útvonalkövetést az okostelefonos alkalmazásból, a képernyő alján található  gomb megnyomása után az útvonal gombot választva indíthat.

### 3. Értesítések megjelenítése



Érintse meg a kijelzőt az értesítések megjelenítéséhez.

Message



Az értesítések között felfelé vagy lefelé történő sepréssel lapozhat.

Megjegyzés: A készülék az utolsó 5 értesítést mutatja.

### 4. Irányított relaxáció



Érintse meg a kijelzőt az irányított relaxáció módi indításához.

mindful  
-ness



Vegyen egy mély lélegzetet, 3 másodpercen keresztül. (A belégzés kezdetét a karpánt rezgéssel jelzi.)

3 s

inhale



Tartsa bent a levegőt 2 másodpercig. (Ennek kezdetét a karpánt rezgéssel jelzi.)

2 s  
Breathtaking



Fújja ki a levegőt 3 másodperc alatt. (A kilégzés kezdetét a karpánt rezgéssel jelzi.)

3 s

exhale

### 5. Időjárás



A kijelző megérintésével válthat az aktuális időjárás ill. a következő 2 napra vonatkozó előrejelzés között. A készülék rezgéssel jelzi, ha nincs elérhető időjárás információ.

Megjegyzés:


1. Az időjárás megjelenítését az okostelefonos alkalmazásban kapcsolhatja be illetve ki.
2. A következő napokra vonatkozó előrejelzés csak akkor látható, ha az időjárás megjelenítése be van kapcsolva az alkalmazásban ill. a készülék Bluetooth-tal kapcsolódik a telefonhoz. Nem látható előrejelzés az eszközön, ha az adatok 24 órája nem frissültek.
3. Az időjárás megjelenítéséhez internetkapcsolat szükséges.
4. Az alkalmazásban választhat °C és °F megjelenítés közül.

## 6. Zenelejátszó vezérlés



Érintse meg a  gombot a lejátszás indításához vagy szüneteltetéséhez, melyet a karpánt rezgéssel jelez.

Megjegyzés:

1. A funkció használatához be kell azt kapcsolni az alkalmazásban.
2. Ha nincs Bluetooth kapcsolat a karpánt és a telefon között, a kijelzőn a  ábra jelenik meg a vezérlőgombok helyett.
3. Ha a karpánt és a telefon között Bluetooth kapcsolat van, a kijelzőn a kezelőszervek láthatóak.

## 7. Eszközök (egyéb funkciók és beállítások)



Érintse meg a kijelzőt a menüpont megnyitásához.

Érintse meg a [  ] ikont a "Ne zavarj" mód beállításához.

KI       BE

A funkció bekapcsolása esetén a karpánt nem jelez bejövő hívások ill. értesítések esetén. A beállított ébresztésre ez a mód nincs hatással, a karpánt ekkor is ébreszt a beállított időpontban.

Érintse meg a [  ] ikont a Stopperóra indításához.

Érintse meg a [  ] ikont a fényképező távvezérlő használatához.

Érintse meg a [  ] ikont az óraszám lap kiválasztásához. Ötféle óraszám lap áll rendelkezésre, melyek között a kijelző felfelé vagy lefelé történő seprésével választhat.

Érintse meg a [  ] ikont a csuklófordításra történő aktiválás be- illetve kikapcsolásához.



Érintse meg a [  ] ikont az ébresztési időpontok megjelenítéséhez. (Az ébresztések az alkalmazásból állíthatóak ill. kapcsolhatóak.)

Érintse meg a [  ] ikont a pulzusmérés ki- illetve bekapcsolásához.

Érintse meg a [  ] ikont a napi tevékenységeket bemutató tengely megjelenítéséhez. A képernyők között sepréssel lapozhat.

Az alábbi adatok kerülnek megjelenítésre:

Alvásfigyelés:

Mély alvás, éber alvás, ébrenlét

Multi-sport mód (nyolcféle sporttevékenység)

Séta: időtartam, lépések száma, megtett táv, elégetett kalória, átlagos pulzus

Futás: időtartam, lépések száma, megtett táv, elégetett kalória, átlagos pulzus

Kerékpározás: időtartam, megtett táv, elégetett kalória, átlagos pulzus

Futógép: időtartam, elégetett kalória, átlagos pulzus

Túrázás: időtartam, lépések száma, megtett táv, elégetett kalória, átlagos pulzus

Fitness: időtartam, elégetett kalória, átlagos pulzus

Kosárlabda: időtartam, elégetett kalória, átlagos pulzus

Tollaslabda: időtartam, elégetett kalória, átlagos pulzus

Érintse meg a [  ] ikont a Bluetooth ki- és bekapcsolásához.

Érintse meg a [  ] ikont a készülék kikapcsolásához.

A készülék kezelőfelületének nyelvét az okostelefonos alkalmazásban állíthatja be. A választható opciók: angol, német, francia, olasz, spanyol, kínai, japán.

## 8. Értesítő képernyők



Értesítés bejövő hívásról



Bejövő  
üzenet



Ébresztés



Mozgás-  
emlékeztető



Elvesztési  
figyelmez-  
tetés



Kitűzött  
mozgási cél  
elérve



Alacsony  
töltöttség



Ultra alacsony  
töltöttség



Pulzusmérő szenzor  
hiba, kérjük forduljon  
a szervizhez

## Műszaki jellemzők

Modellnév: Alcor Move Plus

Akkumulátor kapacitás: 65 mAh

Működési feszültség: 3.7V

Súly: kb. 30g

Kapcsolat: Bluetooth 4.0

Működési hőmérséklet: -10°C -45°C

Vízállóság: IP67

Működési idő: kb. 7 nap

Frekvenciasáv: 2402-2480 MHz

Maximális kimeneti teljesítmény: 0.56 dBm



## RoHS deklaráció



A készülék megfelel az Európai Unió elektromos és elektronikus berendezések veszélyes anyagainak korlátozására szolgáló irányelvének (IEC 62321, EU RoHS Direktíva 2011/65/EU és módosításai).

## Gyakran ismételt kérdések

### ◆ Hogyan párosítsam a karpántot?

- ① Győződjön meg arról, hogy telefonján Android 4.4 / iOS 7.0 vagy újabb operációs rendszer fut és a Bluetooth aktív.
- ② Győződjön meg arról, hogy telefonja és karpántja fél méternél közelebb van egymáshoz. A párosítást befejezve a készülékeknek a normál Bluetooth hatótávon belül (max. 10 m) kell lenniük.
- ③ Győződjön meg arról, hogy a készülék akkumulátora nincs lemerülve. Ha feltöltött akkumulátorral is sikertelen a párosítási folyamat, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

### ◆ Rendszeres Bluetooth csatlakozási hiba

- ① A telefonon futó Bluetooth szolgáltatás nem megfelelő működése okozza.
- ② Indítsa újra okostelefonját, majd indítsa el újra a Bluetooth szolgáltatást.

### ◆ Gyári beállítások visszaállítása

Győződjön meg, hogy a karpánt kapcsolódik okostelefonjához, majd a VeryFitPro alkalmazásban válassza az "Eszköz → Egyéb" menüpontot, majd azon belül a "Készülék újraindítása" lehetőséget.

## Fontos megjegyzések

A készülék nem orvosi eszköz; diagnosztikai célra ill. professzionális sportfelhasználásra nem alkalmas.

A készülék vízállósága IP67 szabvány szerinti, ami legfeljebb 30 percig tartó édesvízbe merítést jelent, legfeljebb 1 méter mélyre.

A készülék úszásra, zuhanyzásra nem alkalmas, mivel ilyen esetekben a készülékre ható víznyomás meghaladhatja a fenti szabvány szerinti értéket! Kérjük kerülje a sós vízbe merítést.

A készüléket ne használja a specifikációknál megadott hőmérsékletnél magasabb hőmérsékletű helyen (pl. szaunában vagy gőzfürdőben)

Az útvonal rögzítésére csak a VeryFitPro alkalmazásból indított edzések esetén van lehetőség. Mivel ilyenkor az okostelefon GPS ének segítségével történik az útvonal rögzítése, ez a telefon akkumulátorának gyorsabb merülését eredményezheti.

### FIGYELMEZTETÉS

A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZT. AZ ESZKÖZ MEGBONTÁSA A KÉSZÜLÉKRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS MEGSZÜNETÉST EREDMÉNYEZI.

NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA TŰZESETHEZ VAGY ROBBANÁSHOZ VEZETHETI

A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT MINDIG A HELYI KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐ MÓDON SELEJTEZZE LE.



A használt elektromos eszköz veszélyes hulladéknak minősül, elhelyezése a háztartási hulladéktól elkülönítve kell, hogy történjen. Javasoljuk a feleslegessé vált vagy működésképtelen készülék lakossági hulladékudvarokban történő elhelyezését. Köszönjük, hogy Ön is hozzájárul környezetünk védelméhez!

## Kezelés és karbantartás

Kérjük tartsa be az alábbiakat a készülék kényelmes és biztonságos használatának érdekében.

### Tartsa tisztán

Rendszeresen tisztítsa meg a karpántot ill. az azzal érintkező bőrfelületet – különösképpen edzés vagy egyéb, túlzott izzadás-sal járó tevékenységet követően, illetve ha a karpánt alá szappan, testápoló vagy egyéb hasonló anyag került.

A tisztításhoz ne használjon tisztító- vagy vegyszereket, csupán langyos vizet, majd törölje szárazra az eszközt egy puha ronggyal. Makacs foltok vagy szennyeződések eltávolításához használjon langyos vízzel megnedvesített puha sörtéjű fogkefét.

### Tartsa szárazon

Habár az eszköz vízálló, kerülje azt, hogy a nedves karpánt hosszú ideig érintkezzen bőrével. Ha a karpánt nedvessé válik (pl. edzést követően) öblítse le langyos vízzel, majd törölje szárazra és csak ezt követően helyezze vissza csuklójára. Győződjön meg arról, hogy bőre szintén száraz, mielőtt a karpántot újra viselni fogja.

### Ne hordja túl szorosan

Győződjön meg arról, hogy a karpánt nem túl szoros – javasoljuk, hogy a karpántot úgy állítsa be, hogy kisujja beférjen csuklója és a készülék közé.

Sportolás közben kicsit húzza szorosabbra a pántot a pontosabb pulzusmérés érdekében.

### Hagyja csuklóját pihenni

A karpánt által a csuklóra kifejtett rendszeres dörzsölés és nyomás irritálhatja bőrét, ezért javasoljuk, hogy huzamosabb ideig történő viselést követően legalább egy órára vegye le azt.

alcor

Distributor / Forgalmazó / Distributer / Distributor:

Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.

[www.expert.hu](http://www.expert.hu), [www.alcordigital.com](http://www.alcordigital.com)